

# ガラスフィルムは、自分で貼れます！ 自分で貼れば、コストは約3分の1

**Cyber-Reps**  
your reps

ミリ単位 縦横正確カットフィルムを買えば、自分で貼れます。

ガラスフィルムの施工で難しいのは、  
フィルムのカットと水抜きです。



フィルムの  
カット

カット済みフィルムを入手すれば、  
カットは不要になります。

上手な  
水抜き

空気を押し出すのではなく、たっぷり水をスプレーして、付属のへらで、水を押し出せば上手く貼れます。

ステップ

1. 目的に合わせ、フィルムを選定します。

2. ガラス面のサイズを計ります。

3. 正確カットフィルムを購入します。

4. リリースフィルムを剥がします

5. 施工液をフィルムとガラス面にスプレー

6. へらでしっかり水を抜いて完了



ガラス面のサイズをミリ(mm)単位で計ります。  
パッキンの内側、縦・横を計り、メモしてください。  
縦・横各4mmマイナスしたサイズのフィルムをオーダー。  
大きすぎると、周囲のパッキンとせりあってしまい上手く貼れません。  
ご指定されたサイズに正確にカットしてお送りしています。  
施工キットをサービスしています、施工キットの構成は、フィルムの種類により、異なります。  
水抜きのコツは、空気が入らないように、水浸しにして、水を抜いてやることです。水玉が残ったら、すぐ押しだしてしまえば良いのです(翌日では抜けにくくなります)。

付属施工キット  
防犯フィルム用



付属施工キット  
薄いフィルム用



スプレーヘッド  
施工液ミニ  
青へら

施工液をつくります



施工液ミニの半分を  
500mLボトル水に注入

ガラス面の清浄が最重要です



スポンジタワシで清浄し、  
ゴムへら(市販)仕上げで完璧

セパレーターを剥がし



施工液をスプレー  
ガラス面にもスプレーします



セパレーターを剥がした面を  
ガラス面にあわせて乗せます



付属のへらで水抜き



厚いフィルムは  
力を入れて水抜きします